



Einbauanleitung Geruchsverschluß

Benötigte Hilfsmittel:

- Schlitzschraubendreher
- Gummi- oder Kunststoffhammer
- Silikonspritze
- event. Puksäge oder Fuchsschwanz
- Cuttermesser

- 

Entnahme des Schmutzfang. Dieser ist nicht mehr notwendig und findet keine weitere Verwendung.
- 

Einsetzen des äußeren Ringes. Dabei spielt die Position der Zapfen keine Rolle. Wenn nötig, muss hier mit einem Gummi- oder Kunststoffhammer nachgeholfen werden.
Achtung: Sollte der Kanaldeckel eine Verriegelung haben, ist die Position der Verriegelung vorher mit einer Puksäge oder einem Fuchsschwanz an der Stelle des äußeren Ringes zu entfernen.
- 

Einlegen der Dichtung hinter dem äußeren Ring und dem Schacht.
- O-Ring oder
- Trapezprofil
- 

Die Abdichtung erfolgt mittels Silikon zwischen äußeren Ring und dem Schacht. Auch die Aufnahmezapfen sollten mit Silikon umschlossen werden.
- 

Nach dem Abdichten wird der Deckel mit dem Siphon eingesetzt. Hierbei ist zu beachten, dass die Verschlussriegel gegenüber dem Verschlusszapfen sitzen.
- 

6. Befüllen des Siphons mit ca. 5 l Wasser
- 

7. Aufsetzen der Gummidichtung für die Absorberpatrone
- 

8. Einsetzen der Absorberpatrone

Der Geruchsverschluß ist nun einsatzbereit und der Schachtdeckel kann wieder verschlossen werden. Die Installation dauert in der Regel 15 - 20 Minuten